



# Zubehöre für chemische Produkt

## → POMPE 5000

01/10



Für eine einfachere Anwendung des Wärmetauscher Reinigers CARLYCLEAN, des Desinfektionsmittel CARLYBIO und des Reinigungs- und Desinfektionsmittel CARLYPRO.

### ■ Anwendungen

- 5 Liter Druckpumpe mit Speicher für Flüssigkeiten (ohne Lösungsmittel).

### ■ Funktionelle Merkmale

- Flasche aus PE und PP.
- Kolbenstange aus Messing.
- Viton-Dichtung.
- Maximaler Druck = 3 bar.
- Einstellbare Strahlstärke: Sprühnebel oder voll.
- Kompatibel mit Flüssigkeiten ohne Lösungsmittel.
- Weder kompatibel mit Produkten aus Petroleumderivaten noch kompatibel mit Lösungsmitteln...
- Ausgestattet mit einem Sicherheitsventil.

### ■ Gebrauchsanleitung

- Die Flüssigkeit in die Pumpenspeicher füllen, so dass genügend Platz für Luft bleibt, die im komprimierten Zustand für den richtigen Druck sorgt.
- Den Pumpkolben einsetzen und fest auf die Flasche anschrauben.
- Den Pumphebel betätigen, um im Innern der Pumpe einen ausreichend großen Druck herzustellen.
- Die Strahlstärke einstellen (Sprühnebel oder voll). Dazu die vordere Düsenmutter des Hebels entsprechend einstellen.



## Zubehöre für chemische Produkt

### → POMPE 5000

01/10

#### ■ Hinweise

- \* Nach jedem Gebrauch den Druck im Inneren der Flasche ablassen. Dazu leicht an der Stange des Sicherheitsventils ziehen.
- \* Die Pumpe und ihr Düsenrohr nach jedem Einsatz mit sauberem Wasser reinigen.
- \* Die Pumpe nicht öffnen, solange sie unter Druck steht.
- \* Die Pumpe vor längerer Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
- \* Die Pumpe nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern.
- \* Keine giftigen oder schädlichen Produkte auf Menschen oder Tiere sprühen.

#### ■ Technische Merkmale

CARLY Artikelnummer	Inhalt (Liter)	Maximaler Betriebsdruck (bar)	Verpackung
POMPE 5000	5	3	Pumpe

#### ■ Gewichte und Verpackungen

CARLY references	Einzelgewicht (kg)	Verpackungseinheit
POMPE 5000	2,02	1